

ATTENZIONE :
VERSION 9.5 10-2009

ALLA CENTRALINA
DEVONO ARRIVARE NON
MENO DI 9.5 VOLT
ALTRIMENTI NON INIZIA A
LAMPEGGIARE

ACCENDERE LA
CENTRALINA DOPO AVER
ACCESO IL MOTORE



ATTENZIONE :
LE LUCI DI
NAVIGAZIONE
POSSONO ESSERE
ALIMENTATE
SEPARATAMENTE
CON ACCENSIONE
SEPARATA DALLA
CENTRALINA
STROBO

