

GUIDA ALLA SCELTA DEL PUNZONE PER RIVETTI SOLIDI AN426

Il set punzoni è composto da punzone maschio (**PUNCH**) e punzone femmina (**DIE**)

- 1) Determinare la misura del diametro del rivetto AN426 che si vuole usare (-3 /-4/-5/-6)
- 2) Determinare spessore (L) del punzone contraddistinta dalle lettere (-P /-R/-S)
VEDERE SOTTO TABELLINA ESPLICATIVA CON MISURE IN POLLICI DEL DIAMETRO RIVETTO E ALTEZZA DEL SINGOLO PUNZONE

RIVETTO SOLIDO AN 426

DIAMETRO RIVETTO SOLIDO CORRISPONDENTE A (- N°)	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"
	-3	-4	-5	-6
SPESSORE PUNZONE	1/4"	3/8"	1/2"	
NUMERO IDENTIFICATIVO PUNZONE (-P - R-S)	-P	-R	-S	

